

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47 Казахстан (772)734-952-31 Таджикистан (992)427-82-92-69

<http://rinnai.nt-rt.ru> || rny@nt-rt.ru

ПУЛЬТЫ УПРАВЛЕНИЯ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



Пульт управления DeLuxe (опция) RBMC

Данная модель пульта подходит для использования только для котлов 7 поколения серии RMF, CMF недельный программатор (таймер), который можно быстро настроить в соответствии с одной из пяти программ (3 фиксированных программы, 2 – настраиваются пользователем, в стандартном пульте — нет);

«активный режим экономии», который позволяет экономить расходы на газ и электроэнергию (в стандартном пульте — нет);

«ночной режим», при котором котел будет поддерживать температуру, комфортную для сна (в стандартном пульте — нет);

голосовой навигатор (в стандартном пульте — нет);

экономичный режим (отложенное включение от 30 минут до 12 часов);

режим отсутствия (от 4-х до 12 часов с автоматическим возвратом в обычный режим отопления);

режим ускоренного нагрева (горелка на 25 минут включается на полную мощность, затем возвращается в предыдущий режим отопления);

режим предварительного нагрева ГВС (котел периодически подогревает контур ГВС);

поградусная регулировка по температуре комнатного датчика от 5° до 40° и теплоносителя от 40 °С до 85 °С;

поградусная регулировка ГВС от 35 °С до 60 °С;

функция отопления теплого пола;

функция автоматической работы котла по принципу «One touch — Один раз нажать». Котел будет

автоматически поддерживать температуру 25 °С в доме, обмениваясь данными с датчиками наружной температуры и температуры в помещении. По ГВС котел будет подавать горячую воду температурой 42°С.

Пульт управления RMF Standart RBMC-35RU

Стандартная комплектация котла серии RB RMF
Цветной ЖК дисплей
Режим «отсутствия»
Режим ECO
Режим «Auto» (погодозависимая автоматика)

Пульт управления EMF Standart RBMC

Стандартная комплектация котла серии RB EMF
Монохромный дисплей с задней подсветкой
Режим «отсутствия»
Режим работы по таймеру

Пульт управления DeLuxe (опция) RBMC-39

Данная модель пульта подходит для использования только для котлов 7 поколения серии RMF, CMF недельный программатор (таймер), который можно быстро настроить в соответствии с одной из пяти программ (3 фиксированных программы, 2 – настраиваются пользователем, в стандартном пульте — нет); «активный режим экономии», который позволяет экономить расходы на газ и электроэнергию (в стандартном пульте — нет); «ночной режим», при котором котел будет поддерживать температуру, комфортную для сна (в стандартном пульте — нет); голосовой навигатор (в стандартном пульте — нет); экономичный режим (отложенное включение от 30 минут до 12 часов); режим отсутствия (от 4-х до 12 часов с автоматическим возвратом в обычный режим отопления); режим ускоренного нагрева (горелка на 25 минут включается на полную мощность, затем возвращается в предыдущий режим отопления); режим предварительного нагрева ГВС (котел периодически подогревает контур ГВС); поградусная регулировка по температуре комнатного датчика от 5° до 40° и теплоносителя от 40 °С до 85 °С; поградусная регулировка ГВС от 35 °С до 60 °С; функция отопления теплого пола; функция автоматической работы котла по принципу «One touch — Один раз нажать». Котел будет автоматически поддерживать температуру 25 °С в доме, обмениваясь данными с датчиками наружной температуры и температуры в помещении. По ГВС котел будет подавать горячую воду температурой 42°С.

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47 Казахстан (772)734-952-31 Таджикистан (992)427-82-92-69